

DMXアドレス一覧表

岩舟文化会館 中ホール

名称			DMX
1サス	平凸	上手	上端 1
			2
			3
			4
		下手	5
			6
			7
			8
	フレネル	上側	9
			10
			11
			12
		下側	13
			14
			15
			16
2サス	平凸	上手	上端 17
			18
			19
			20
		下手	21
			22
			23
			24
	フレネル	上側	25
			26
			27
			28
		下側	29
			30
			31
			32
3サス	平凸	上手	上端 33
			34
			35
			36
		下手	37
			38
			39
			40
	フレネル	上側	41
			42
			43
			44
		下側	45
			46
			47
			48

名称		DMX	
上手 4サス	220w フレネル	上端 49	
		50	
		51	
		52	
	150w フレネル	53	
		54	
		55	
		56	
下手 4サス	150w フレネル	57	
		58	
		59	
		60	
	上手 フロント	220w フレネル	下端 61
			62
			63
			64
下手 フロント		220w フレネル	65
			66
			67
			68
	シーリング	平凸	69
			70
			71
			72
ランプ ピン		狭角 平凸	客席側 73
			74
			75
			76
	上端	77	
		78	
		79	
		80	
ランプ ピン	狭角 平凸	81	
		82	
		83	
		84	
	上手	85	
		86	
		87	
		88	
ランプ ピン	狭角 平凸	89	
		90	
		91	
		92	
	下手	93	
		94	
		109	
		110	

名称		DMX
アッパー ホリライト	Dimmer	95
	Red	96
	Green	97
	Blue	98
	Amber	99
	Emerald Green	100
	Sky Blue	101
ローホリ ライト	Dimmer	102
	Red	103
	Green	104
	Blue	105
	Amber	106
	Emerald Green	107
	Sky Blue	108

《 客席 》

名称			DMX	
化粧柱	舞台側	柱当	200	
	舞台奥	上手	201	
		下手	202	
	舞台 サイド	上手	203	
		下手	204	
	2F席上下		※1	205
	客席壁ブラケット		※2	206
親子室 (DL)			207	
1F奥 軒下 (DL)			208	
空き			209	
化粧柱	正面	柱当	210	
	正面		211	
	客席側	柱当	212	
	客席 上手 サイド	舞台側	213	
			214	
			215	
			216	
	客席 下手 サイド	客席側	217	
		舞台側	218	
			219	
			220	
			221	
客席側		222		
船当て(ブルー)			223	

空き アドレス	No.111~No.199
	No.224~No.512

※1 調光不安定

※2 非調光