

記号	調光卓	回路	花道フット
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 照明フロアコンセント(2口)</li> <li>□ 照明フロアコンセント(3口)</li> <li>□ 照明フロアコンセント(4口)</li> <li>□ 照明平行コンセント(4口)</li> <li>□ LH ローホリコンセント(2口)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓜ マイクコンセント</li> <li>Ⓢ スピーカーコンセント</li> <li>Ⓞ ワイヤレスアンテナコンセント</li> <li>Ⓜ 音響平行コンセント</li> <li>Ⓞ マルチコンセント</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>サスペンション ... 1SUS,2SUS 各16回路 3SUS 12回路 4SUS 8回路</li> <li>ボーダー ... 1B0,2B0,3B0 各4色回路 (BOコンセントは無し)</li> <li>アップパーホリ ... 4色回路 1色15灯</li> <li>ローホリ ... 4色回路 1色16灯</li> <li>プロサス ... 16回路</li> <li>上下固定トメンタル ... 2灯 4回路</li> <li>上下タワー ... 第1,第2 各2灯4回路</li> <li>フット ... 4色回路</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>花道フット ... 2色回路</li> <li>上下フロント ... 4灯6回路</li> <li>第1シーリング ... 2灯16回路(8灯4色回路)</li> <li>第2シーリング ... 2灯8回路(8灯2色回路)</li> <li>ピンルーム併用</li> <li>フロアコンセント ... 上手16回路 下手16回路 花道上下各2回路</li> <li>舞台前4回路 舞台奥6回路</li> <li>ピンスポットライト ... 2kwクセノン 3台</li> </ul>

