

## \* 大ホール 音響設備一覧 \*

 栃木市栃木文化会館  
 TEL0282-23-5678/FAX0282-23-5009

	名称	メーカー・型式・規格		数量	備考
1	電源容量	単相三線式	350A(仮設電源含む)	一式	
	仮設電源		A型 上手30A×6 下手30A×5	11	
2	調整卓	HITACHI	(HIFAX 製品)	1	22mono In 4PGM 1REC(L/R) 4AUX 18MTX Out
3	袖卓	RAMSA	WR-G4520	1	16mono 4stereo / 4group 4aux 8mtx
4	アンプ架	HIFAX	PR-2023A 2ch 150W+150W 8Ω	1	プロセニアムSP Hi (L/R)
		HIFAX	PR-4023A 2ch 250W+250W 8Ω	1	プロセニアムSP Lo (L/R)
		HIFAX	PR-4023FET 2ch 250W+250W 8Ω	9	ステージSP Hi/Lo サイトSP Hi/Lo ステア70
		HIFAX	PR-3002 1ch 200W 8Ω	7	舞台床・客席壁SPC 調整室モニターSP 楽屋・ロビー NG×1 予備×1
5	チャンネルディバイダー	HIFAX	CD-131	7	プロセニアムSP サイドSP ステージSP
6	グラフィックイコライザー	Urei	model 537	4	プロセニアムSP×2 カラムSP×2
7	アクティブイコライザー	BOSE	802C II	1	ラックマウント
		BOSE	802E	2	
8	コンプレッサー・リミッター	dbx	166XL	3	プロセ カラム フロアコンセント
		dbx	166XS	2	
9	プロセニアムスピーカー	JBL	2220H 4550BKA 2445	2	L / R
10	サイドスピーカー	JBL	2220H 4550BKA 2445	2	L / R
11	移動用スピーカー	JBL	2220H4550BKA 2445J	6	奈落収納
		BOSE	802	2	専用スタンド付
		BOSE	802 II	2	専用スタンド付
		ALTEC	1231	3	フットモニター用
		ALTEC	1231C	2	フットモニター用
12	ロビー系スピーカー			一式	
13	楽屋系スピーカー	TOA		一式	
14	音響室モニタースピーカー			3	
15	調光室モニタースピーカー			1	
16	小型パワードスピーカー	YAMAHA	MSP3	2	20W
17	三点吊りマイク装置	高砂	手動式 (CL室操作)	一式	C38B×2 装着
18	ワイヤレスシステム	JVC	WT-904-B	1	PLL方式 B帯4chチューナー
19	ワイヤレスマイク	JVC	WM-P902	4	カーディオイド型 ハンドタイプ (B31~B34)
		Maxon	UH-5	2	カーディオイド型 ハンドタイプ (B35~B36)
		JVC	WM-P980	4	ダイペンタイプ
20	ダイナミックマイク	SHURE	SM-58	11	
		SHURE	SM-58S	6	スイッチ付
		AKG	D320B	5	
		AIWA	DM-68A	5	
21	コンデンサーマイク	SONY	C-38B	9	
		AKG	C451-B	2	シルバー
		AKG	C451-E	2	ブラック
		AKG	CK-1	2	C451-E用 マイクエレメント
		AKG	CK-9	5	C451-E用 ガンマイクユニット
		AKG	VR-1	5	C451-E用 エクステンションチューブ
		SHURE	SM99-18	4	専用台座×2

22	リボンマイク	BAYER	M500N	6	
----	--------	-------	-------	---	--

2022/5/16

## \* 大ホール 音響設備一覧 \*

栃木市栃木文化会館  
TEL0282-23-5678/FAX0282-23-5009

	名称	メーカー・型式・規格		数量	備考
23	マイクスタンド	高砂	MF-22TM	9	大二段
		高砂	MF-18TM	8	中二段
		高砂	MF-34T	7	小三段
		高砂	MS-27	4	卓上 二段
		高砂	MS-205A	1	卓上 傾斜型二段
		高砂	MS-15	4	卓上 (別途 フレキシシャフト 1本)
		高砂	MS-404	2	卓上 ショートフレキ
		K&M	ST210	4	ブームスタンド
		K&M	25900	4	ショートブームスタンド
24	グースネック	FOSTEX	P202C	2	351mm (3-31/3-32)
		TOMOCA	F43CN	2	430mm (11C-12C付き)
25	ATT BOX	KO-ON	FUB2000	1	
		KO-ON	FUB2100	3	
26	CDプレーヤー	TASCAM	CD-200 i	1	iPod Dock 付
		SONY	CDP-337ESD	1	
27	CD/CFLレコーダー	TASCAM	SS-CDR1	1	
28	カセットデッキ	SONY	TCK555ESK	1	
		TASCAM	302MK II	1	
		PIONEER	T-555WR	1	
		YAMAHA	KX-T950	1	
29	MDデッキ	TASCAM	MD-350	1	
30	DVDプレーヤー	SONY	DVP-NS53P	1	大・小ホール兼用
31	プロジェクター	EPSON	EB-1945W (4,200lm)	1	大・小ホール兼用
32	グラフィックイコライザー	HYFAX	SEE-302	1	2ch対応
33	トランス BOX		600:600	3	
			600:10k	2	
34	コネクタ変換BOX			5	XLR-RCA
35	音声分配機			2	2In 8Out
36	ファンタム電源	audio technica	AT-8546	1	6ch Phantom Power Supply
37	マルチBOX	CANALE	8B1N2	3	8ch Input用
			8J12N1	2	8ch PARA BOX
			8J12N12	2	8ch PARA BOX
38	マルチケーブル		1m	8	
			10m	3	
			30m	2	

## \* 大ホール 音響設備一覧 \*

 栃木市栃木文化会館  
 TEL0282-23-5678/FAX0282-23-5009

	名称	メーカー・型式・規格	数量	備考	
39	マイクケーブル	CANALE 黒 4E6S	3m	4	
			7m	4	
			10m	7	
			15m	2	
			20m	3	
		CANALE 青 4E6S	10m	4	
			15m	3	
		CANALE 赤 4E6S	15m	3	
			20m	0	
		CANALE 緑 4E6S	20m	1	
		CANALE 灰 4E5C	30m	1	
		HIRAKAWA 灰	10m	12	
			15m	2	
25m	6				
40	スピーカーケーブル	CANALE 灰 4S6	10m	3	BOSE802用 4Pin-3Pin
			15m	3	BOSE802用 4Pin-3Pin
			20m	2	4Pin-4Pin
		BANND0	10m	14	4Pin-4Pin
			15m	4	4Pin-4Pin
		BANND0 灰	10m	2	ステージSP用 7Pin-7Pin
			10m	2	7Pin-5Pin
41	インカムケーブル		10m	2	
			15m	0	
			20m	1	