

* 小ホール 音響設備一覧 *

 栃木市栃木文化会館
 TEL0282-23-5678/FAX0282-23-5009

	名称	メーカー・型式・規格		数量	備考
1	電源容量	単相三線式	調整室分電盤主幹 60A	1	
2	調整卓	HITACHI	(HIFAX 製品)	1	12mono In 4PGM 1REC(LR) 4AUX 10MTX Out
3	袖卓	YAMAHA	MG20	1	12mono 4stereo In / 4group 4aux Out
4	アンプ架	HIFAX	PR-4023FET 2ch 250W+250W 8Ω	3	床SC×2 ステロ 楽屋モニター×2
		HIFAX	PR-3002 1ch 200W 8Ω	3	プロセ 上下袖盤1 / 2
5	グラフィックイコライザー	Urei model 537	model537 27pt ±12dB	3	プロセ 上下袖盤1 / 2
6	コンプレッサー・リミッター	dbx	166XL 2ch Comp/Limit/Gate	2	プロセ モニター運営 上下袖盤1 / 2
		dbx	166XS 2ch Comp/Limit/Gate	1	舞台床SC 1・3 / 2・4
7	アクティブイコライザー	BOSE	802E	1	
8	プロセニアムスピーカー	JBL	2220H 4550BKA 2445	1	
9	移動用スピーカー	JBL	2220H4550BKA 2445J	2	搬入口収納
		BOSE	802	2	専用スタンド付
		ALTEC	1231	2	固定ハネカエリ
		ALTEC	1231C	2	フットモニター用
11	ステージフロントスピーカー	JBL		5	
12	ロビー系スピーカー			一式	
13	楽屋系スピーカー	TOA		一式	
14	音響室モニタースピーカー			2	
15	調光室モニタースピーカー			1	
16	小型パワードスピーカー	YAMAHA	MSP3	1	20W
17	三点吊りマイク装置	高砂	手動式 (CL室操作)	一式	CMS-2×1 装着
18	ワイヤレスシステム	JVC	WT-902-B	1	PLL方式 B帯2ch受信機
19	ワイヤレスマイク	JVC	WM-P902	2	カーディオイド型 ハンドタイプ (B11・12)
		JVC	WM-P980	2	ダイナミックタイプ
20	ダイナミックマイク	SHURE	SM-58	5	
		SHURE	SM-58S	2	スイッチ付
		AKG	D320 B	1	
		AIWA	DM-68A	1	
		National	WM-521B	1	
21	コンデンサーマイク	SONY	C-38B	2	
		AKG	C391B	1	
		SANKEN	CMS-2	2	三点吊り常設×1
22	マイクスタンド	高砂	MF-22TM	3	大二段
		高砂	MF-18TM	4	中二段
		高砂	MF-34T	2	小三段
		高砂	MS-27	4	卓上 二段
		高砂	MS-205A	1	卓上 傾斜型二段
		高砂	MS-404	2	卓上 ショートフレキ
		K&M	ST210	3	ブームスタンド
		K&M	25900	2	

* 小ホール 音響設備一覧 *

 栃木市栃木文化会館
 TEL0282-23-5678/FAX0282-23-5009

	名称	メーカー・型式・規格		数量	備考
23	ATT BOX	KO-ON	FUB2100	2	
24	ポータブルミキサー	SHURE	M367	1	6In (MIC/LINE) 2Out
25	CDプレーヤー	TASCAM	CD-200 i	1	iPod Dock 付
		YAMAHA	CDX-596	1	NG
26	CD/CFレコーダー	TASCAM	SS-CDR1	1	
27	カセットデッキ	TASCAM	302MK II	1	NG
		TEAC	W-790R	1	
28	MDデッキ	SONY	MDS-JB920	1	
		DENON	DMD-M33	1	
29	DVDプレーヤー	SONY	DVP-NS53P	1	大・小ホール併用
30	プロジェクター	EPSON	EB-1945W (4,200lm)	1	大・小ホール併用
31	トランス BOX		600:600	2	
			600:10k	1	
32	コネクタ変換BOX			5	XLR-RCA
33	音声分配機			2	XLR&Phone 2In 8Out
34	ファンタム電源	audio technica	AT-8546	1	6ch Phantom Power Supply
35	マルチBOX	CANALE	8B1N2	2	8ch Input用 ※2台使用中
			8J12N1	0	8ch PARA BOX
			8J12N12	0	8ch PARA BOX
36	マルチケーブル	CANALE	0.5m	2	※2本使用中
			10m	2	
37	マイクケーブル	CANALE 黒 4E6S	7m	1	
			10m	5	
			10m	3	
		CANALE 青 4E6S	10m	3	
			10m	2	
		CANALE 赤 4E6S	10m	2	
			15m	1	
			15m	1	
HIRAKAWA 灰	10m	0			
	15m	4			
	20m	2			
38	スピーカーケーブル	4S6	10m	2	BOSE 802用 4Pin-3Pin
			15m	2	BOSE 802用 4Pin-3Pin
		BANNDO	10m	1	4Pin-4Pin
			15m	2	4Pin-4Pin
39	インカムケーブル		10m	1	
			15m	1	
			30m	1	