照明基本吊り図

栃木市岩舟文化会館　中ホール

【凡 例】

記 号
DMX-Add

○ 150w平凸スポットライト
⊗ 150w平凸狭角スポットライト
◎ 150wフルネルスポットライト
● 220wフルネルスポットライト

舞台袖
DMX OUT ×1
DMX IN ×1

操作盤下
音響用電源
直30A C型×12

DMX OUT ×1系統
4サス下手直30C×2回路（内1回路フライダクト回路とコンモ）
フライダクト…平行×9口（1回路、20A）

4SUS 下手	●	◎		●	◎		●	◎
	60	57		59	56		58	55

DMX OUT ×1系統
4サス上手直30C×2回路（内1回路フライダクト回路とコンモ）
フライダクト…平行×9口（1回路、20A）

4SUS 上手	◎	●		◎	●		◎	●
	54	51		53	50		52	49

舞台奥下手 FC
DMX OUT ×1

舞台奥中 FC
直30A C型 ×1

舞台奥上手 FC
DMX OUT ×1

LH	Dim	R	G	B	Am	EG	SB
	102	103	104	105	106	107	108

※使用時設置

舞台後 FC
直30A C型 ×1

DMX OUT ×3系統（UH含む）
3サス・UH直30C×4回路（内3回路フライダクト回路とコンモ） フライダクト…平行×30口（2回路2分岐各6口と1回路2分岐各3口、20A）

舞台中 FC
DMX OUT ×1
直30A C型 ×1

	UH				Dim			R			G			B			Am			EG			SB			
	95				96			97			98			99			100			101						
3SUS	○	○	○	○		◎	◎			◎	◎			◎	◎			◎	◎		○	○	○	○			
	40	39	38	37		48	47			46	45			44	43			42	41		36	35	34	33			

舞台中 FC
DMX OUT ×1
直30A C型 ×1

舞台前 FC
DMX OUT ×1
直30A C型 ×1

DMX OUT ×2系統
2サス直30C×4回路（内2回路フライダクト回路とコンモ） フライダクト…平行×24口（2回路2分岐各6口、回路毎20Aブレーカー）

2SUS	○	○	○	○		◎	◎			◎	◎			◎	◎			◎	◎		○	○	○	○			
	24	23	22	21		32	31			30	29			28	27			26	25		20	19	18	17			

2F客席 WC
直平行 ×4口
※上下コンモ 20A回路

DMX OUT ×2系統
1サス直30C×4回路（内2回路フライダクト回路とコンモ） フライダクト…平行×24口（2回路2分岐各6口、回路毎20Aブレーカー）

1SUS	○	○	○	○		◎	◎			◎	◎			◎	◎			◎	◎		○	○	○	○			
	8	7	6	5		16	15			14	13			12	11			10	9		4	3	2	1			

2F客席 WC
直平行 ×4口
※上下コンモ 20A回路

1バトン 平行×6口（1回路、20A） DMX OUT ×1系統

FR下	
●	67
●	68
●	69
●	70
●	71
●	72

FRS下手
直30C×1

フライダクト…
平行×8口
DMX OUT×1

DMX OUT ×2系統
CL直30C×2回路 平行×24口（4回路 各6口、20A）

CL	⊗	⊗		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		⊗	⊗
	94	93		90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73		92	91
LEDフォロースポットライト 110																				LEDフォロースポットライト 109				

センターピン
↑ ↑
＜2KWクセノンピン×2＞

客電 DMX アドレス
舞台 ローソク(正面→211/奥上手→201 奥下→202)/化粧柱ピン→200
客席 ローソク(サイド上→213～217 サイド下→218～222)/化粧柱ピン→2112/2階客席サイド→205
客席 ブラケット→206/ダウンライト(客席下→208 母子室＆2F客席扉内→207/舟当て→223

空き DMX アドレス
No.111～199
No.224～512

FR上	
●	61
●	62
●	63
●	64
●	65
●	66

FRS上手
直30C ×1

フライダクト…
平行×8口
DMX OUT×1

2026.05.27.

株式会社 宇都宮舞台サービス